





[Руководство по эксплуатации \(1,05 МБ\)](#)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

## УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.

Функциональным аналогом преобразователя NLS-485-USB-6 является преобразователь-разветвитель интерфейса USB в RS-485 [NLS-485-USB-6-ST](#)