

Перв. примен.

Име. № подл.

Подп. и дата

Взаим. име. №

Име. № дубл.

SLA-2I-4-20															
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.												
8	PS1 Ex-	PS1-	12												
7	PS1 Ex+	PS1+	11												
6	lin1-	lout1-	10												
5	lin1+	lout1+	9												
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.												
4	PS0 Ex-	PS0-	16												
3	PS0 Ex+	PS0+	15												
2	lin0-	lout0-	14												
1	lin0+	lout0+	13												
<table><tr><td>Конт.</td><td>Цепь</td></tr><tr><td>17</td><td>NC</td></tr><tr><td>18</td><td>NC</td></tr><tr><td>19</td><td>NC</td></tr><tr><td>20</td><td>Vs+</td></tr><tr><td>21</td><td>GND</td></tr></table>				Конт.	Цепь	17	NC	18	NC	19	NC	20	Vs+	21	GND
Конт.	Цепь														
17	NC														
18	NC														
19	NC														
20	Vs+														
21	GND														

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Искробезопасный измерительный преобразователь SLA-2I-4-20 Условное графическое изображение	Лит		Масса	Масштаб			
Разраб												
Пров												
Т.контр.												
					Лист 1		Листов 1					
Н.контр					НИЛ АП ООО							
Утв												